



Dynatherm Flächenheizsysteme • Holtkamp 4 • 46414
Rheede

Montageanleitung Mini-Heizung



www.dynatherm-heizfolien.de

Inhaltsverzeichnis

1.1	Einleitung	1
1.2	Montageanleitung	1
1.3	Sicherheitshinweise	1
1.3.1	Elektrische Anschlüsse	2
1.3.2	Format und Leistung	2
1.4	Garantie	2
1.5	Technische Daten	2

1.1 Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben mit dem Infrarot-Heizsystem als Flachheizung ein Hightech-Produkt erworben: Sein ökonomischer und ökologischer Aufbau wird Ihnen sehr lange ungetrübte Freude und praktischen Nutzen bei Beachtung nachfolgender Hinweise und Richtlinien bereiten. Die Einhaltung dieser Regeln ist unbedingte Voraussetzung für evtl. Garantie-Inanspruchnahme.

Diese Anweisung enthält wichtige Hinweise zum Gebrauch und zur Montage der Heizelemente für Anwendung als Elementheizung auf Basis von Flachheizungen.

Die Flächenheizungen sind Direkt-Heizungen, die mit dem Prinzip der Wärmestrahlung (Infrarot) arbeiten. Sie haben einen niedrigen Energiebedarf, sind leicht zu montieren und erzielen eine angenehme behagliche Temperatur. Außerdem leisten sie einen sehr großen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Bei der Montage und der Verwendung sind folgende Punkte zu beachten:

- Montageanleitung
- Sicherheitshinweise

- Garantie

1.2 Montageanleitung

Die Mini-Heizung wird rückseitig durch anschrauben am Schreibtisch bzw. an geeigneter Oberfläche befestigt. Hierfür sind vier Löcher im Eckbereich vorgesehen. Die bevorzugte Einbaulage ist im Kniebereich des Schreibtisches.

Die am Heizelement gemessene Dauertemperatur soll 70° C nicht überschreiten, auch nicht verursacht durch von außen einwirkende Wärme, z.B. Fremdheizung Abdeckung oder Nischeneinbau.

Stauwärme ist unbedingt zu vermeiden!

Für Schäden, welche durch Nichteinhaltung der Bedienungs- und Montageanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung.

1.3 Sicherheitshinweise

- Gerät nur an 230 Volt Wechselstrom anschließen
- Heizfläche nicht beschädigen.
- Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten lassen.

- Heizelement nicht im Freien betreiben, ebenso nicht in Wasser tauchen oder Spritzwasser aussetzen. Vor dem Reinigen des Heizelements unbedingt Stromquelle ausstellen.
- Nur mit Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch reinigen.
- Achtung! Stauwärme: Keine Gegenstände gegen, auf oder an das Heizelement legen.
- In keinem Fall Reparaturen am Netzkabel bzw. Heizelement selbst durchführen. Heizelement in diesem Fall zurück an den Hersteller senden.

1.4 Garantie

Wir übernehmen 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäße Benutzung zurückzuführen sind. Tritt eine Funktionsstörung auf, zuerst die vorhandenen Sicherungen kontrollieren. Defekte Sicherungen sofort austauschen, ist die Störung trotzdem nicht zu beseitigen, so ist ein Fachbetrieb zu benachrichtigen. Eventuell beschädigte Elemente dürfen nicht weiterhin benutzt oder betrieben werden!

1.5 Technische Daten

1.3.1 Elektrische Anschlüsse

Jedes Heizelement ist mit einem Netzkabel inkl. Stecker ausgerüstet. Nach Montage an 230 V Steckdose anschließen.

Größe:	siehe Kapitel 1.3.2
Nenn-Leistung:	siehe Kapitel 1.3.2
Anschluss:	230 V / 50 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Garantie:	24 Monate
Standardfarbe:	Anthrazitgrau RAL 7016 Verkehrsweiß RAL 9016

1.3.2 Format und Leistung

Format:	Leistung:	Gewicht:
28,5 × 70 × 1,5 cm	90 W – 230 V	3,2 kg
28,5 × 120 × 1,5 cm	190 W – 230 V	5,5 kg
57 × 70 × 1,5 cm	220 W – 230 V	6,4 kg